

松霖MD双把浴缸龙头

出水管组件
主体组件(热)
主体组件(冷)
法兰盖
塑胶垫片
金属垫片
螺母
十字螺栓-2x
连接管-3x
三通

SOLUX

安装攻略

安装准备

自备安装工具

十字螺丝刀 活动扳手

SOLUX配备安装工具

2.5mm内六角扳手

安装注意事项

1. 本产品已经通过出厂检测及调试, 请勿自行拆卸。
2. 本产品工作压力1.1-0.6MPa, 推荐工作压力0.2-0.5MPa; 冷水温度4-29℃, 热水温度最高65℃, 建议热水温度55-65℃。
3. 产品推荐龙头台面安装孔尺寸Ø22~Ø29mm, 通用龙头台面安装孔尺寸Ø21~Ø33mm, 左右把手需对称, 主体组件中心孔间距约505mm。
4. 安装前请务必先放水清除墙体水管内杂质及污垢。
5. 如在安装过程中有疑问, 请拨打在线客服热线: 400-667-6665。

安装攻略

01 将十字螺栓旋入螺母

配合面无棱角的那一面

注意: 嵌入过程不能使螺栓的尾部高于螺母的配合面

02 安装出水管

1. 将法兰盖旋入出水管底部之后插入台面安装孔;
2. 依次塞入塑胶垫片金属垫片;
3. 将螺母旋入螺紋管, 徒手拧紧。

03 旋紧十字螺栓

用十字螺丝刀将两个螺栓旋紧

04 拆下主体组件(热、冷)

依次拆下带红色标签主体组件(热)和蓝色标签主体组件(冷)。

05 安装主体组件(热)

1. 将主体组件从台面下方往上插入台面安装孔;
2. 将法兰盖从台面上方旋入主体组件至旋紧为止;
3. 徒手将锁紧螺母旋紧至主体组件不再转动。

06 安装主体组件(冷)

参照第5步安装方式

07 安装转接螺母和装饰座(热、冷)

1. 将转接螺母旋入主体组件, 用扳手旋紧(切记: 不可过大力);
2. 将装饰座旋入转接螺母, 旋紧至与法兰盖接触。

08 安装把手(热、冷)

1. 面向产品, 将把手插入主体端阀芯转接头, 阀芯旋至完全关闭状态(热水端逆时针关闭, 冷水端顺时针关闭);
2. 调整把手使螺钉孔朝正前方, 用2.5mm内六角扳手将把手拧紧。

09 将三通与连接管相连

10 将连接管与主体相连接

将三通上左右两边的连接管另一接头与主体组件接头相连, 中间位的连接管另一接头与出水管接头相连。

11 检查进水角阀

检查角阀出水是否异常, 并放出适量水清洗管道, 注意清洗过程中水流量不宜过大, 以免水花四溅。

12 连接进水编织管(热、冷)

将进水编织管一端连接龙头主体接口, 另一端连接角阀, 可用扳手旋紧两端接头。(注意: 适当用力旋紧即可, 切不可过大力)

13 安装完毕, 试水

打开角阀开关并开启龙头, 观察进水管两端接头与连接管色接头是否有漏水, 检查出水是否存在异常。(注意: 先开冷水再开热水, 避免烫伤。)



技术要求:

- 1、印刷颜色: 双面单黑印刷
- 2、规格: 110*190风形8折页 展开880*190
- 3、装订、折页要求: 8折页成型送货

					材料:	料号	52B50302-186-206
					100G双胶纸	品名	说明书(安装攻略)
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计	黄小红	2017-6-30	工艺		重量		
审核	王晓才	2017-11-02	版本	B	比例		
批准	张建华	2017-11-02			第1张	共1张	

