

SOLUX

龙头主体组件
橡胶垫片
金属垫片
螺母
十字螺栓-2x
连接管
蓝色编织带
红色编织带
主控组件
橡胶垫片
金属垫片
锁紧螺母
蓝色编织带

A807

安装攻略 | 龙头

使用产品前请仔细阅读本产品使用说明，并妥善保管。

安装准备

自备安装工具

SOLUX配备安装工具

2.5mm内六角扳手

安装注意事项

1. 本产品已经通过出厂检验及测试，请勿自行拆卸。
2. 本产品工作压力为：1 - 0.6MPa。推荐工作压力为：2 - 0.5MPa；冷水温度4 - 29℃，热水最高温度为65℃。
3. 产品龙头主体组件适用安装孔尺寸Φ21mm~Φ41mm，推荐安装孔尺寸为Φ22mm~Φ32mm；主控组件适用安装孔尺寸Φ33mm~Φ47mm，推荐安装孔尺寸Φ34mm~Φ40mm。
4. 安装前请务必放水清除通体水管内部杂质及污物。
5. 如在安装过程中有疑问，请拨打在线客服热线：400-667-6665。

安装步骤

01 安装龙头主体组件

1. 将龙头主体组件插入安装孔。
2. 依次套入橡胶垫片、金属垫片。
3. 将螺母旋入螺纹设置，徒手预紧。
4. 用十字螺丝刀将两个弹性底座。

注意：徒手预紧而不能使螺帽的扭矩高于螺母的配合面。

安装台面
红色编织带
蓝色编织带
橡胶垫片
金属垫片
锁紧螺母

1. 将红色编织带收穿进扣紧螺母、金属垫片、橡胶垫片及安装台面。
2. 将红色编织带放入主控组件进水软管（长边）。
3. 将蓝色编织带放入主控组件进水软管（短边）。
4. 将锁紧螺母拧紧。

03

安装接管

将连接管与主控组件及龙头主体组件相连。

04

连接进水编织管（热、冷）

1. 检查进水角阀，检查角阀出水是否异常，并放出适量水清洗管道。（注意：清洗过程中水流不宜过大，以免水花飞溅。）
2. 将进水编织管与角阀，可用手拧紧接头。（注意：适当用力旋紧即可，请勿过分用力，以免损坏管体。）

05

安装完毕，试水

打开角阀开关进行试水，检查各个连接部位是否出现漏水现象。打开把手，把手往右，龙头出冷水，向左出热水。请检查红蓝编织管是否接反。（注意：试水时小心热水烫伤。）

厦门索克实业有限公司
地址：厦门市海沧区岸线北苑3号
客服热线：400-667-6665
solux.cn