

正面

**Bosa博萨下出水功能淋浴器**

内六角梁定螺钉M5×6  
十字盘头螺钉M5×8  
膨胀管  
固定座  
十字槽盘头自攻螺钉S14.2x30  
滑座  
下直管组件  
S弯接头-2×  
法兰盖-2×  
滤网垫片-2×  
主体组

上弯管组件  
头部花洒  
手握花洒  
软管

**SOLUX**

**安装攻略**

**安装准备**

自备安装工具

十字螺丝刀  
铅笔  
水平仪  
防护镜  
φ6mm 电钻  
橡胶锤

SOLUX配备安装工具

2.5mm内六角扳手  
2mm内六角扳手  
生料带  
安装扳手

**安装注意事项**

1. 本产品工作压力为0.1~0.6Mpa, 推荐工作压力为0.2~0.5Mpa; 冷水温度4~29℃, 推荐热水温度55~65℃, 热水温度不超过85℃。
2. 安装过程中请佩戴手套。
3. 在墙上钻任何孔时, 请确保在准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电线。
4. 安装前, 请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污泥, 以免影响出水功能。
5. 当你在钻孔、安装时, 请注意安全。
6. 如在安装过程中有任何疑问请拨打客服人员热线: 400-667-6665。

**安装攻略**

**01** 清除进水管道杂质及确认进水口方向(左热右冷)

**02** 生料带缠绕S弯约10-12圈

**03** 用安装扳手旋S弯接头

**04** 调节S弯

1. 调整S弯的离墙距离  
2. 用安装扳手确认两个S弯接头间的距离  
3. 用水平仪调整两个S弯的水平

**05** 旋法兰盖

**06** 将滤网垫片放入主体组并旋紧主体组

**07** 安装墙座及上弯管、下直管

1. 将墙座安装孔对准插入上弯管  
2. 将下直管插入墙座并旋紧上弯管

**08** 固定墙座与弯管组件

**09** 安装弯管组件

**10** 标示墙座安装位置

**11** 取出弯管组件

反面

**12** 用布保护龙头组件

**13** 钻安装孔

1. 用铅笔标记安装孔位置  
2. 用电钻钻安装孔

14.5mm  
35mm  
φ6冲击钻头

**14** 将膨胀管嵌入安装孔内并与墙面齐平

**15** 安装固定座

**16** 安装管件组件

扳手2.5mm

**17** 安装头部花洒

内六角梁定螺钉M4 X4  
扳手2mm

**18** 安装软管

**19** 安装手握花洒

**20** 安装完毕

厦门松霖家居有限公司  
地址: 厦门市海沧区坪地北路13号  
客服热线: 400-667-6665  
solux.cn