

正面

### 松霖MD淋浴龙头Lux

**膨胀管-1x**  
**备用-1x**

**十字盘头自攻螺钉ST4.2x70=1x**  
**备用=1x**

**膨胀盖**

**淋浴管**

**淋浴头**

**淋浴把手**

**淋浴板**

**S带-2x**

**红扣盖**

**蓝扣盖**

**主体组**

**把手**

**内六角螺钉M6**

**扣盖**

**软管**

**SOLUX**

**安装攻略**

### 安装准备

**自备安装工具**

- 十字螺丝刀
- 铅笔
- 防护膜
- 0.6mm 电钻
- 橡胶锤

**SOLUX配备安装工具**

- 2.5mm内六角扳手
- 3mm内六角扳手
- 生料带
- 安装扳手
- 安装模板

**安装注意事项**

- 本产品工作压力0.1-0.6Mpa, 推荐工作压力0.2-0.5Mpa; 冷水温度4-29°C, 推荐热水温度55-65°C, 热水温度不超过85°C。
- 安装过程中请佩戴手套。
- 在墙上钻任何孔时, 请确保在您准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电缆。
- 安装前, 请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及淤泥, 以免影响出水功能。
- 当您在钻孔、安装时, 请注意安全。
- 如在安装过程中有任何疑问请拨打顾客服务热线: 400-667-6665。

### 安装攻略

**01** 清除进水管杂质及确认进水管口方向(热/冷)

**02** 生料带缠绕S带约10-12圈

**03** 用安装扳手旋S带接头

**04** 调节S带

1. 调整S带的两端距离。  
2. 用安装模板确认两个S带接头的距离。  
3. 用安装模板调整两个S带的水平。

**05** 安装把手

1. 将把手装入主体组转轴  
2. 用内六角扳手旋紧螺钉  
内六角螺钉M6  
2.5mm内六角扳手  
扣盖  
3. 将扣盖扣入把手

**06** 安装主体组

1. 取出红盖扣盖  
2. 将主体组装入S带  
3. 用内六角扳手旋紧螺钉  
内六角螺钉M6  
3mm内六角扳手  
4. 将扣盖扣入主体组  
5. 确认水平

反面

**07** 标记安装孔

**08** 钻安装孔

35mm φ6

用布保护龙头组件

**09** 将膨胀管嵌入安装孔内并与墙面平齐

**10** 将直管插入定位接头

**11** 固定底座

十字盘头自攻螺钉ST4.2x70

将底座嵌入直管, 用十字螺丝刀将螺钉打入膨胀管, 并扣紧膨胀盖。

**12** 连接淋浴花洒

**13** 连接软管

**14** 安装完毕

正面

### 松霖MD淋浴龙头

手持花洒  
 膨胀管-2x (备用-1x)  
 螺钉ST4.2x30-2x (备用-1x)  
 底座  
 安装模板  
 S环-2x  
 红扣盖  
 盖扣盖  
 主体组  
 内六角螺钉M5  
 扣盖  
 把手  
 软管

## SOLUX

**安装攻略**

### 安装准备

自备安装工具

十字螺丝刀  
 防护镜  
 锤子  
 铅笔  
 6mm  
 电钻  
 橡胶锤

SOLUX配备安装工具

2.5mm内六角扳手  
 3mm内六角扳手  
 生料带  
 安装把手  
 安装模板

**安装注意事项**

1. 本产品工作压力0.1 - 0.6Mpa, 推荐工作压力0.2 - 0.5Mpa; 冷水温度4 - 29℃, 推荐热水温度55 - 65℃, 热水温度不超过80℃。
2. 安装过程中请佩戴口罩。
3. 在墙上钻任何孔时, 请确保在您准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电缆。
4. 安装前, 请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污泥, 以免影响出水功能。
5. 当您在钻孔、安装时, 请注意安全。
6. 如在安装过程中有疑义请拨打顾客服务热线: 400-667-6665。

### 安装攻略

**01** 清除进水管杂质及确认进水管口方向左右冷

**02** 生料带缠绕S环约10-12圈

**03** 用安装扳手旋S环接头

**04** 调节S环

1. 调整S环的出水距离。
2. 用安装模板确认两个S环接头的距离。
3. 用安装模板调整两个S环的水平。

**05** 安装把手

1. 将把手装入主体组两芯轴
2. 用内六角扳手旋紧螺钉
3. 将扣盖扣入把手

**06** 安装主体组

1. 取出红盖扣盖
2. 将主体组装入S环
3. 用内六角扳手旋紧螺钉
4. 将扣盖扣入主体组
5. 确认水平

反面

**07** 标记安装孔

先拆掉底座取出, 再用铅笔标记安装孔。

**08** 钻安装孔

35mm  
e6  
15

**09** 将膨胀管嵌入安装孔内并与墙面平齐

**10** 固定底座

螺钉ST4.2x30

用十字螺丝刀旋紧螺钉, 再将底座盖插入底座。

**11** 连接手持花洒

**12** 连接软管

**13** 安装完毕