

正面

### SOLUX 松霖家居

**安装攻略 | 淋浴器**

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。  
图示仅为安装指引，产品以实物为准。

#### 安装准备

**自备安装工具**


**SOLUX 配备安装工具**

--	--	--

**安装注意事项**

- 本产品已经通过出厂检测及调试，非专业人员请勿自行拆卸。
- 本产品的适用工作压力为0.1~0.6MPa，推荐工作压力为0.2~0.5MPa；冷水温度1~20℃，热水温度最高60℃，推荐热水温度55~65℃。
- 安装前请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污迹，以免影响出水功能。
- 在安装过程中如有疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-6655。

#### 安装攻略

### 01 安装S弯接头

- 清除进水管杂质及确认进水管方向左右石冷。
- 生料带缠绕S弯接头的10-12圈，可根据实际情况增减缠绕圈数。
- 用安装扳手将S弯接头插入进水管口。

### 02 调整S弯接头

- 用安装板确认两个S弯接头间的距离。
- 用水平仪调整两个S弯接头的水平。
- 将法兰盖旋入S弯接头。

### 03 安装主体组件

- 将滤网垫片放入主体组件。
- 用安装扳手将主体组件旋入S弯接头。

反面

### 04 主体安装完成

### 05 标识墙座安装孔

- 将墙座盖取出。
- 用铅笔标识安装孔。

原墙座孔(100mm)或根据预埋人字标高度量。

### 06 钻安装孔

- 用布袋或塑料袋套住龙头组件。
- 用电钻钻安装孔。

### 07 将膨胀螺钉拧入安装孔内并与墙面平齐

### 08 安装墙座

- 将螺钉用十字螺丝刀拧紧。
- 将墙座盖投入插座。

### 09 安装软管

### 10 安装手持花洒

- 将软管拧入墙座。
- 将手持花洒拧入软管。

### 11 安装完毕

安装后请检查各连接处是否连接良好，整体安装是否牢固，可放水试用，检查各连接处是否漏水，若有漏水处，请重新调整。

正面

### SOLUX 松霖家居

**安装攻略 | 淋浴器**

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。  
图示仅作参考，产品以实物为准。

#### 安装准备

**自备安装工具**

- 十字螺丝刀
- 防护膜
- 水平仪
- 铅笔
- Φ8mm 电钻
- 铁锤

**SOLUX 配备安装工具**

- 2.5mm 内六角扳手
- 生料带-2x
- 安装扳手

**安装注意事项**

- 本产品已通过出厂检测及调试，非专业人员请勿自行拆卸。
- 本产品的适用工作压力 0.1 ~ 0.8MPa，推荐工作压力 0.2 ~ 0.5MPa，冷水温度 4 ~ 29℃，热水温度不超过 65℃，推荐热水温度 55 ~ 65℃。
- 在墙上钻任何孔时，请确保在准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电线。
- 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污垢，以免影响出水功能。
- 当您在钻孔、安装时，请注意安全。
- 在安装过程中如有疑问，请拨打松霖客服热线：400-867-6665。

#### 安装攻略

### 01 安装S弯接头

- 清除进水管杂质及确认进水口方向左右冷热。
- 生料带缠绕S弯接头约10-12圈（可根据实际情况增减缠绕圈数）。
- 用安装扳手将S弯接头嵌入进水口。

### 02 调整S弯接头

- 调整 S 弯接头距离。
- 用安装模板确认两个 S 弯接头间的距离。
- 用水平仪调整两个 S 弯接头的水平。
- 将法兰盖嵌入 S 弯接头。

### 03 安装主体组件

- 将滤网垫片放入主体组件。
- 用安装扳手将主体组件放入S弯接头。
- 拆下保护膜。

反面

### 04 钻安装孔

- 用铅笔标记安装孔位置。
- 用电钻钻安装孔。

### 05 安装上堵座

- 将膨胀管嵌入安装孔内，并与墙面平齐。
- 取下上堵座盖。
- 将自攻螺钉穿入上堵座后，用十字螺丝刀将自攻螺钉旋入膨胀管固定。

### 06 标识及安装下堵座安装孔

- 取下下堵座盖。
- 将直管未开孔的一端插入上堵座，并将下堵座插入直管。
- 用铅笔标记记下堵座位置，取下直管及下堵座。
- 用电钻钻安装孔。

### 07 安装下堵座

- 将膨胀管嵌入安装孔内，并与墙面平齐。
- 将直管连向下堵座再次插入上堵座。
- 将自攻螺钉穿入下堵座后，用十字螺丝刀将自攻螺钉旋入膨胀管固定。
- 装上堵座盖。
- 装下堵座盖。

### 08 安装手握花洒、软管

将软管一端与主体组件连接，软管另一端与手握花洒连接。

注：安装后请检查各连接处是否连接良好，整体安装是否牢固。可放水试用，检查各连接处是否漏水。若有漏水处，请重新调整。