

正面:

**Wigan威根靠墙书架**

**SOLUX**

安装说明

**安装准备**

自备安装工具

**安装注意事项:**

- 本产品为水泥墙体安装, 若安装在其它墙体可能影响产品性能。
- 钻孔时请务必向墙面安装预留孔, 严禁总宽400mm, 总高2900mm。
- 在墙上钻孔时, 请确保在墙面上钻孔的地方没有暗藏的管道和电线, 注意安全。
- 当您在钻孔安装时, 请注意安全。
- 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话: 400-667-6665。

**零件清单**

01 产品配件清单

**安装攻略**

01 安装孔取点

- 先画出水平基准线1, 高度1250mm

- 按照图示方向摆放安装管, 下边缘与水平基准线1对齐, 注意膨胀管与边缘间距为170。

- 将8个标注有“孔1”的孔画出
- 沿着安装管上边缘画出水平基准线2

- 按照图示方向摆放安装管, 上边缘与水平基准线1对齐, 上边缘的孔与4个“孔1”对齐。

- 将8个标注有“孔2”的孔画出

- 按照图示方向摆放安装管, 下边缘与水平基准线2对齐, 下边缘的孔与两个“孔1”对齐。

- 将4个标注有“孔3”的孔画出

反面:

**02 膨胀管**

- 用冲头在距离20个孔位钻孔, 钻孔直径8mm, 深度为90mm;
- 将膨胀管插入孔内, 膨胀管底部与墙面平齐。

**03 安装层板销支撑杆组件**

- 将层板销组件拆分为支撑杆组件和扣板件组件。

- 用螺钉将支撑杆组件固定在墙上, 安装支撑杆, 保证相邻高度的两个杆水平。

**04 组装置物板1部件**

- 按照图示方向, 将置物板1与墙柱、支撑杆组装牢固。

**05 安装置物板1部件**

- 置物板1的孔与支撑杆对齐, 安装产品层板与墙的距离约为20mm;
- 将扣板件组件放入孔内, 并用手指按压, 确保安装产品层板与墙面贴合;
- 调节螺钉保证置物板1水平。

**06 安装置物板2和支撑柱**

- 置物板2的孔与支撑杆对齐, 安装产品层板与墙的距离约为20mm;
- 将扣板件组件放入孔内, 并用手指按压, 确保安装置物板2层与墙面贴合;
- 按照图示方向安装支撑柱。

**07 安装剩余部件**

- 支撑柱按照图示方向安装;
- 其余板件的安装参照置物板2的安装方法。

**08 固定产品**

- 按照图示方向安装10个固定螺钉;
- 孔上10个螺母。