

正面:

SOLUX

安装攻略

安装准备

自备安装工具

06钻头	十字螺丝刀	电钻	记号笔
水平仪	卷尺	防护镜	铁锤

安装注意事项

1. 本产品已经通过出厂检测及调试, 请勿自行拆卸。
2. 本产品为水泥墙体安装。若安装在其它墙体可能影响产品性能。
3. 在墙上钻孔时, 请确保在您准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电缆!
4. 当您在钻孔和安装时请注意安全。
5. 本产品不能作为扶手等支撑物使用, 请勿将产品安装在可能被认为扶手等支撑物的位置。
6. 安装完成后请确认所有螺钉都已拧紧, 产品是水平放置。
7. 如在安装过程中有疑问请联系SOLUX售后服务电话: 400-667-6665。

安装步骤

01 组装浴巾架

2

法兰盖螺
纹孔朝下

3

法兰盖螺
纹孔朝下

4

反面:

02 绘制水平基准线

建议高度
1650毫米

03 利用安装靠模标记安装孔位

680毫米

安装靠模

安装靠模的边缘与绘制的水平基准线对齐

04 采用06钻头在标记位置钻孔, 深度35-40mm

06钻头

05 将膨胀螺钉敲入安装孔内

06 利用十字螺丝刀锁紧固定座

07 固定紧定螺钉