

正面：

SOLUX

安装准备

自备安装工具

配备安装工具

安装注意事项

1. 安装产品前，请阅读安装说明书；
2. 悬空带脚柜（柜）：1600×400×750mm；
3. 当柜在柜上安装时，请注意安全；建议请安装工人安装；
4. 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-667-6665。

安装攻略 | 落地带脚四门柜

| B005 |

零件清单

序号	零件名称	图示	产品型号
			B005
01	铰链组件		8
02	螺钉连接杆		30
03	木棒		18
04	偏心件		30
06	万贯制交脚		2
06	万贯制横杆		2
07	M6内六角盘头螺钉		8
08	大沉头自攻螺钉		8
09	小沉头螺钉		68
10	三合一封口贴		30
11	背板卡扣		8
12	插销		6
13	左板托		3
14	右板托		3
15	左卡槽		3
16	右卡槽		3
17	铰链门组件		4
18	门扣组件		4

安装步骤

落地带脚四门柜分解图

1. 将螺钉连接杆插入1、2、3、4、5、6号板对应的孔内，后保证螺钉连接杆的螺牙部分全部嵌入柜体内；
2. 安装6、6、9号板，将木棒插入9号板对应的孔内，把9号板安装在9号板上，用螺丝刀拧紧偏心件，然后将木棒插入9号板对应的孔内，把6号板安装在9号板上，用螺丝刀拧紧偏心件；
3. 安装1、2、4号板，将木棒插入4号板对应的孔内，把5、6、9号板安装在柜体内，1、2号板安装在4号板上，用螺丝刀拧紧偏心件；
4. 安装7、8号板，将7、8号板安装在柜体内；
5. 安装3号板，将木棒插入1、2、5、6号板对应的孔内，把3号板安装在1、2、5、6号板上，用螺丝刀拧紧偏心件；
6. 安装三合一封口贴，安装完后将三合一封口贴于偏心件孔内。

01

安装背板卡扣

02

组装万贯脚

将万贯脚安装在柜体万贯脚横杆中，万贯脚横杆为螺丝孔，万贯脚套及万贯脚螺丝孔。

反面：

03

安装柜脚

小自攻螺钉-10 x

1. 将安装好的柜体侧翻放在地面上，地面可铺报纸或纸皮保护的柜子侧板；
2. 将安装好的力臂脚对准柜体底板上的引孔，按完好再用螺丝拧紧。

04

钻安装孔与打膨胀管

直径 $\Phi 8$

1. 首先将柜体侧翻放，由好定位线，然后通过侧板上的引孔做标记。
2. 依次将面板翻面，用引孔钻在较好标记的地方钻孔，钻头尺寸：直径 $\Phi 8$ ，长度 40mm。
3. 最后利用锤子将膨胀管打入墙内。

膨胀管-2 x

定位线

▲注：此柜子需侧墙固定

05

安装层板

利用螺丝刀压紧螺钉将柜子固定在墙上，然后装上板面。

柜片-2 x 沉头自攻螺钉-2 x

装饰盖-2 x

06

安装层板

将面板卡入孔中

将面板卡在柜板上方

将卡槽卡入柜板花中

07

安装门板铰链

小自攻螺钉-8 x

小自攻螺钉-16 x

将铰链放入门板铰链孔中，用螺丝拧紧

将铰链对准柜板引孔，用螺丝拧紧

将铰链放入铰链孔中，用螺丝拧紧并调节门板缝隙

08

安装反弹器

小自攻螺钉-8 x

大自攻螺钉-8 x