



正面:



说明书 | 床头灯

A416


产品规格



产品规格
电源方式: 220V~50Hz;
外形尺寸: 宽270*深270*高476MM;
电源线长: 1.5米;
材质:
灯罩 棉麻复合pvc+铁架
支柱 德国进口橡木
底座 德国进口橡木

产品清单


打开包装请按下图清点配件, 如有缺失请与本公司联系




安装注意事项
1. 在安装前请仔细阅读登记卡, 请仔细阅读装配图, 使用之前请妥善保管, 以便下次使用。
2. 灯具不得超过家庭电路额定范围 (220V~50Hz)。
3. 本产品使用的灯头规格为E27, 额定功率: MAX130W。
4. 请勿带电安装。
5. 如在安装过程中有任何疑问请拨打顾客服务热线: 400-667-6666。

安装攻略


01 将灯头环逆时针旋下并取下




02 将灯罩向上取出



03 再将灯罩按图示方向套入灯体组件中



04 将灯头环顺时针旋入灯头座中, 并旋紧



反面:

05 将灯泡顺时针旋入灯头座中, 并旋紧



06 将灯罩盖盖在罩上



07 将电源线插入插座中, 向下拉拉线开关即可开关灯



使用攻略

清洁
1. 清洁必须在断电的情况下进行。
2. 灯罩上灰尘较多时, 请先用小块软布蘸清水擦拭, 再用软布沾上少量稀释的中性洗剂的清水擦拭, 之后用干布擦干。
3. 灯体其余部分安全状态下清洁时, 用软布沾上少量稀释过中性洗剂的清水擦拭, 之后用干布擦干。

常见问题点
当灯罩不亮时, 请首先作以下动作:
1. 请确认电源是否已正确连接到插座中。
2. 请确认灯罩是否安装。
3. 灯罩有可能已达到寿命要求。

警告
在以下场所请勿使用本产品 (可能会引起火灾和触电危险):
1. 明火及取暖设备的附近。
2. 阳光直射的高湿场所。
3. 可燃性有机溶剂 (稀释剂/油漆等) 及煤气的附近。
4. 浴室、厨房、洗衣房等湿气较多的场所。

温馨提示
1. 使用中请勿使用, 请勿直接触摸灯罩, 以免烫伤。
2. 除灯罩、灯罩及灯头环外, 其余部分不得擅自拆卸, 请让专业人员操作或者拨打顾客服务热线。
3. 请勿将重力施加于灯罩上, 会导致灯罩变形或者破裂。

保修提示

您购买的产型号是: A416
自您签收之日起, 在不影响二次销售的情况下 (保证配件齐全、包装完好), 可享受 7 日内无理由退换货, 任何产品质量问题 15 日内免费换货。

因质量问题产生的退换货, 您可选择在线咨询, 上传凭证, 提交申请, 经客服部审核后中心确认后帮您办理退换货。您也可直接拨打顾客服务热线向当地售后服务部事宜。

松原CS系列台灯质保3年 (灯罩除外), 购买发票作为有效凭证, 需妥善保管。以下情况不在保修范围内:
1. 您的产品已过质保期限。
2. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵 (包括不当存储、不当安装使用等)。
3. 您无法提供购买订单号。
4. 因其他不可抗力因素造成的损坏。

了解更多信息及服务政策, 敬请查阅松原官方网站 www.solux.cn 或者拨打顾客服务热线: 400-667-6666

维修记录

01 送修日期: _____ 交还日期: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____

故障处理情况: _____

维修人员: _____
维修时间: _____

02 送修日期: _____ 交还日期: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____

故障处理情况: _____

维修人员: _____
维修时间: _____

03 送修日期: _____ 交还日期: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____

故障处理情况: _____

维修人员: _____
维修时间: _____

04 送修日期: _____ 交还日期: _____
故障现象: _____ 故障原因: _____

故障处理情况: _____

维修人员: _____
维修时间: _____

