

正面

SOLUX
松霖家居

上弯管组件、固定座、软管、S弯接头x2、法兰盖x2、主体组件、下水水管、喷头花洒、滑座、下直管组件、手握花洒

安装攻略 | 淋浴器

使用产品前请仔细阅读本安装说明书的全部内容，并请妥善保管。图示仅作为安装指引，产品以实物为准。

安装准备

自备安装工具：
十字螺丝刀、铅笔、活动扳手、防护镜、橡胶锤、水平尺、φ6mm钻头

SOLUX配备安装工具：
2.5mm内六角扳手、生料带x2、安装扳手

安装注意事项

- 本产品已经通过出厂检测及调试，请勿自行拆卸。
- 本产品适用工作压力0.1-0.6MPa，推荐工作压力0.2-0.5MPa；冷水温度4-29℃，热水温度最高85℃，推荐热水温度55-65℃。
- 在墙上钻任何孔时，请确保在远离钻孔的地方没有隐藏的管道和电缆。
- 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的余渣及污垢，以免影响出水功能。
- 当您钻孔、安装时，请注意安全。
- 在安装过程中如有疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-6665。

安装攻略

01 清除进水管杂质，确认进水管位置为左热右冷

02 缠生料带

生料带按下图所示方向逆时针缠绕S弯接头约10-12圈（可根据实际情况增减缠绕圈数）。

03 旋入S弯接头

调整S弯接头距离。

调整S弯接头水平。

用安装橡胶锤确认S弯接头距离。

05 调整切换阀组件方向

如图一所示，用2.5mm内六角扳手将切换阀组件上的螺钉旋松，将切换阀组件旋转至如图二所示。

用2.5mm内六角扳手将下水管上螺钉旋松，将下水管旋转至与主体成90°（如上图）。

用2.5mm内六角扳手旋紧下水管螺钉。

06 旋转下水管

用活动扳手将主体组件上的六角螺母旋入S弯接头。

07 旋法兰盖

08 安装主体组件

将滑座从下方套入下直管，并按下按钮松开滑座，将滑座调整到适当的位置，松开滑座按钮固定滑座。

将2.5mm内六角扳手将固定座上的六角螺母旋出。

将上弯管从上方插入下直管中，插入的深度可以根据使用者的身高来决定，然后将上弯管上的螺母与滑座旋紧。

将固定座套入墙体，并将六角螺母重新旋紧。

反面

10 连接管件组件、主体组件

将管件组件插入主体组件（注意：需连接侧且插入前先用2.5mm内六角扳手将主体组件上预取的六角螺钉旋松再连接）。

用水平尺调节管件组件，保持垂直不倾斜。

用铅笔标记墙座的位置。

11 取出管件组件

取出管件组件。

用布盖住主体组件。

取出固定座。

12 钻安装孔

标记固定座安装位置。

取下固定座，用φ6mm的钻头在墙上钻出深度为35mm的安装孔。

13 将膨胀管嵌入安装孔

14 安装固定座

将膨胀管插入安装孔。

将固定座旋入安装孔。

15 安装管件组件

将管件组件插入主体组件，同时墙体压紧固定座。

用水平尺调节管件组件，保持垂直不倾斜。

将主体组件上的螺钉旋紧，固定管件组件、主体组件。

将墙体下方的螺钉旋紧，固定墙体与固定座。

16 安装头部花洒

将头部花洒旋入上弯管接头。

17 安装软管、手握花洒

将软管一端与主体组件正后方接头连接，软管另一端与手握花洒连接。

将手握花洒旋入墙座。

18 试水

安装后请检查各连接处是否连接良好，整体安装牢固后，方可放水试水，检查各连接处是否漏水。

技术要求：

- 印刷颜色：双面单黑；
- 纸张材料：100G双胶纸；
- 规格：7折页；
- 尺寸：展开尺寸770*190mm，折后尺寸110*190（成形送货）
- 印刷内容按电子档1:1印刷。
- 为裁切线，- - -为压痕线，所有标注线不可印刷。

					材料：		图号	52B36381-186-202
					100g双胶纸			
							品名	安装攻略
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计	陈晨	2018-07-26	工艺		重量			
审核	张鹏飞/刘炜函		版本	A	比例			
批准	张建华				第1张 共1张			